

BRICKSTYL

Assicurarsi che il muro sia pulito e senza tracce di grassi.

Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo.

Tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che vi servono, verificando che combinino.

Applicare una colla speciale acrilica a base cementizia per rivestimenti esterni lungo le superfici posteriori dell'asta e sulle giunture. Mediante una leggera pressione applicare la cornice alla parete. Utilizzare anche tappi ad espansione.

Lasciare asciugare.

Dopo una settimana riempire ogni giuntura o spazio con stucco Bovelacci tipo BST2 (incidenza media stucco per le cornici: 1kg. X 20 ml).

Rimuovere quindi lo stucco in eccesso con una spugna bagnata.

Lasciare asciugare e rifinire con pitture elastomeriche a base d'acqua.

Examine your ceiling to be sure that it is clean and free of any grease. Verify the painted surface and if necessary apply a primer.

Cut straight ends to make the type of corners you need, checking that they match. Apply a special acrylic and cement-based glue for external covering on the hind surfaces of the staff and on the joints.

Press the moulding to the wall with a light pressure. Use also wall plugs. Let it dry.

After a week fill all the joints or gaps with BST2 Bovelacci stucco (average incidence of stucco for mouldings: 1kg x 20 lm).

Remove the stucco in excess by using a damp sponge. Let it dry and finish with water-based elastomeric paints.

Prüfen Sie ob die Wand sauber und frei von Öl, Fett und Lacken ist. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Farbe und tragen Sie ggf. eine Schicht Tiefengrund auf.

Zierleisten auf die benötigte Gehrung zuschneiden und diese auf Passgenauigkeit prüfen. Einen speziellen Acrylklebstoff auf Zementbasis für Außenverkleidungen auf die Rückseite und im Stossbereich der Leiste auftragen. Das Zierprofil passgenau an die Wand ansetzen und vorsichtig andrücken. Zur zusätzlichen Befestigung können auch Spreizdübel verwendet werden. Trocknen lassen und nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Bovelacci-Kitt BST2 füllen (durchschnittlicher Verbrauch für die Zierleisten: 1 kg. x 20 lfm). Überschüssigen Kitt mit einem feuchten Schwamm entfernen. Nach ausreichender Trocknung der Kitts mit einer Elastomer Farbe auf Wasserbasis für den Außenbereich überstreichen.

Asegúrese de que la pared esté limpia y sin grasa.

Compruebe el sellado de la pintura y si es necesario aplique una capa de fijador.

Corta las molduras para hacer las esquinas que necesitas, asegurándote de que coincidan. Aplique un pegamento acrílico especial a base de cemento para revestimientos externos a lo largo de las superficies traseras de la varilla y en las juntas. Con una ligera presión, aplique la moldura a la pared. Utilice también tapones de expansión.

Déje secar.

Pasada una semana, rellenar cada junta o espacio con masilla Bovelacci tipo BST2 (incidencia media del estuco para las molduras: 1 kg. X 20 ml).

Luego retire el exceso de lechada con una esponja húmeda.

Deje secar y termine con pinturas elastoméricas a base de agua.

